

PROCEDURE DURANTE LA FASE DI PREALLERTA

Il Sindaco:

- dispone il controllo dei sistemi di rilevamento della piovosità comunicando, in forma scritta, eventuali anomalie di funzionamento al Dipartimento competente in materia di protezione civile e al Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento

link per consultazione:

contenuti.meteotrentino.it/dati-meteo/stazioni/grafici/dimaro.html

- contatta il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari (cell. 348.24.34.688) e attiva una reperibilità rinforzata del personale dipendente o volontario a disposizione.

Il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e/o il personale reperibile individuato secondo il piano di reperibilità predisposto dall'Amministrazione:

effettua con maggior frequenza il monitoraggio della piovosità visionando i dati presenti all'indirizzo web:

contenuti.meteotrentino.it/dati-meteo/stazioni/grafici/dimaro.html